

# SOUPLANIOS

Désinfectant  
Assouplissant  
du linge



- Actif sur bactéries, levures et moisissures
- Assouplit le linge avant lavage

## INDICATIONS

Assouplissant désinfectant du linge en fin de cycle de lavage

## CARACTERISTIQUES

- Liquide bleu
- pH du produit : 2 à 4  
Bandelettes : 2 à 9
- Densité : 0,98 à 1,01



# SOUPLANIOS

Désinfectant • Assouplissant du linge

## MODE D'EMPLOI

- Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0,125% (1,25 ml/l)\* dans la dernière eau de rinçage, soit 50 ml pour 8 kg de linge ou 40 litres d'eau.
- Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place.

\* 5L : un bouchon doseur

## COMPOSITION

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N° CAS : 7173-51-5 : 25 mg/g),  
excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : de +5°C à +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection du linge (Groupe 1 -TP 2) - usage réservé aux professionnels.

## CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 5 L.....Réf : 203.037  
1 bidon de 25 L.....Réf : 203.017  
1 fut de 200 KG.....Réf : 203.005

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1276	3 heures
Levures / Moisissures	EN 1650	6 heures

