

# FICHE TECHNIQUE

## 3D PAMPLEMOUSSE DOSE 20ML et BIDON 5L

REF : 457903-457913

Dernière mise à jour le 26/04/10

**Nettoyant Désinfectant Désodorisant très longue durée pour un nettoyage sans trace des sols et surfaces. Idéal pour les zones où la désinfection et la désodorisation sont primordiales.**

**Sans rinçage. Peut moussant pour une utilisation en auto-laveuses. Apte au contact alimentaire**



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide Jaune  
Odeur : Pamplemousse  
Ph : 5-6  
Densité : 1+/-0.01  
Point éclair : > 61



### INFORMATION DIRECTIVE 98/8 CE

- Produit biocide, contient 4% (m/m) d'ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles chlorures (n°CAS 63449-41-2).
- Produit bactéricide selon EN1276 (1%, 20°C, 5 min, conditions de saleté)



### DECLARATION SELON LE REGLEMENT DETERGENT N°648/2004-907/2006

- Moins de 5% de : agents de surfaces non ioniques
- Parfum, désinfectant



### MODE D'EMPLOI POUR LES DOSES

- 1 Dose dans 8L d'eau pour nettoyage
- 1 Dose dans 2L d'eau pour nettoyage et désinfection en même temps. Le support peut être réutilisé après séchage



### MODE D'EMPLOI POUR LES 5L

- 0.25%, soit 20ml dans 8L d'eau pour nettoyage
- 1% soit 20ml dans 2L d'eau pour nettoyage et désinfection en même temps.



### RECOMMANDATIONS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux
- Conserver hors de portée des enfants
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage
- Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- En cas d'incident, contacter le centre anti-poison le plus proche
- Contient D-Limonène –Citral- Citronellol. Peut déclencher une réaction allergique
- **Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**



Xi-Irritant

### CONDITIONNEMENT

- Dose de 20ml (Ref : 457903) 63 cartons de 250 doses
- Bidon de 5 L (Ref : 457913) 32 cartons de 4 bidons
- Numéro de lot et date de péremption voir sur le bord de la dose ou sur le bidon

*TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit*