

# Boîte de 200 lingettes désinfectantes DASR -STERICID

## Pour la désinfection sans rinçage des surfaces alimentaires

Conforme à l'arrêté français du 8 septembre 1999 – section 1b concernant les constituants des produits de nettoyage, pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable après usage.

### Homologation

Autorisation du produit (AMM) : BTR0307

### Conditionnement

Format de lingette : 150 x 200mm

Boîte de 200 lingettes

Carton de 6 boîtes

### Actifs

Ethanol, Propan-2-ol.

### Propriétés microbiologiques

En prêt à l'emploi à 20°C :

- Bactéricide : EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 1276 en 5 minutes (lait écrémé 1%), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
- Bactéricide sur *Salmonella typhimurium* : EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
- Bactéricide sur *Listeria monocytogenes* : EN 1276 en 30 secondes et EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
- Levuricide sur *C. albicans* : EN 1650 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 1650 en 5 minutes (lait écrémé 1%), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
- Fongicide sur *A. brasiliensis* (ex.niger): EN 1650, EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
- Virucide sur le rotavirus : EN 14476 en 5 minutes (conditions de saleté).

### Mode d'emploi

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile. Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée. Laisser agir entre 30 secondes et 5 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Bien refermer le couvercle après utilisation. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

### Précautions d'emploi

Produit inflammable. Ne pas utiliser comme produit de désinfection cutané.  
Produit réservé à une utilisation professionnelle. Consulter l'étiquetage et la fiche de données de sécurité au préalable. Produit biocide de type 4 – Directive 98/8.

REF : DASR200

Fiche Technique. Version 7- 06/2015

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON  
Tél : 0033 (0) 3 22 09 41 39 - Fax : 0033 (0) 3 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com

