



Fiche technique

Référence DB31 - Flacon doseur 1L

SENSUAL 3D AMBIANCE

Code : SETDA

DETERGENT DESINFECTANT SURODORANT

BIOCIDE TP 2

Préparation liquide concentrée à effet curatif

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Odeur : ambiance

pH à l'état pur : 7,0 à 8,0

Densité à 20°C : 0,990 ± 0,005

Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnement :

Carton de 12 x 1L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- ∞ Formule déposée au centre antipoison de NANCY. Tél : 03.83.32.36.36
- ∞ Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



NATURE CHIMIQUE

- ∞ Substance active biocide : chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS 7173-51-5) : 7% (m/m)
- ∞ Tensio actif cationique
- ∞ Tensio actif non ionique
- ∞ Composition parfumante

USAGES ET PROPRIETES

SENSUAL 3D AMBIANCE est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics.

SENSUAL 3D AMBIANCE laisse une senteur très rémanente aux locaux.



Note de tête :

Citron, galbanum, vert feuillage, pomme

Note de cœur :

Rose, muguet, jasmin, lavande, eucalyptus, menthe, cannelle, cumin

Note de fond :

Patchouli, mousse, pin, musc, fève tonka

SENSUAL 3D est conforme aux normes européennes :

- ∞ Bactéricide : EN 1276, en conditions de saleté, à 20°C, à 1% pour un temps de contact de 5 minutes.
- ∞ Léviricide : EN 1650 (candida albicans), en conditions de saleté, à 20°C, à 2% pour un temps de contact de 15 minutes.

SENSUAL 3D ne contient pas de CMR.

MODE D'EMPLOI

SENSUAL 3D s'utilise dilué (dosage manuel ou avec un poste de désinfection) dans l'eau à 20°C à raison de :

- ∞ 1% (80 ml pour un seau de 8 litres) pour un traitement bactéricide,
- ∞ 2% (160 ml pour un seau de 8 litres) pour traitement léviricide.

∞ Pour les sols : employer la solution en lavage à plat. Inutile de rincer.

∞ Pour les surfaces : appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement léviricide. Rincer avec une microfibre humide.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ∞ Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.
- ∞ Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- ∞ Ne pas mélanger à d'autres produits.
- ∞ Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- ∞ L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.



Fiche technique

Référence DB31 - Flacon doseur 1L

SENSUAL 3D AMBIANCE

Code : SETDA

- ∞ En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche
- ∞ Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des sanitaires reliés à une fosse septique car SENSUAL 3D détruirait la flore bactérienne.
- ∞ Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage : **SGH05 ; SGH09 ; H302 ; H314 ; H400**
- Etiquetage additionnel : **EUH208**

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
- Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.10

Date de création : 28/12/2011
Date de révision 4 : 05/07/2016

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne **ELCOPHARMA**
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr